

NUTTIGE INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

TOEVOEGING VAN NIEUWE ELEKTRONISCHE SLEUTELS OF AFSTANDSBEDIENINGEN AAN HET SYSTEEM (602687M, 602688M)

Bij deze twee versies wordt het alarm met een elektronische sleutel en met een afstandsbediening geleverd. Als de klant dit wenst, kan een nieuwe elektronische sleutel of een nieuwe afstandsbediening aan het systeem worden toegevoegd. Ga hiervoor als volgt te werk.

OPSLAAN VAN NIEUWE AFSTANDSBEDIENINGEN/ELEKTRONISCHE SLEUTELS MET BEHULP VAN DE WERKENDE ELEKTRONISCHE SLEUTEL

- ✓ Schakel het alarmsysteem uit.
- ✓ Schakel het instrumentenpaneel in. De op het voertuig aanwezige led gaat 0,5 sec. branden; binnen deze tijd moet de werkende elektronische sleutel in zijn insteekvoetje worden ingebracht.
- ✓ Het alarm meldt het begin van de opslagprocedure door een lang geluidssignaal met lage toon (BOOP), een lang geluidssignaal met hoge toon (BEEP), gelijktijdig met twee knippersignalen van de richtingaanwijzers af te geven.
- ✓ Druk op een knopje van de afstandsbediening die opgeslagen moet worden of breng de sleutel die opgeslagen moet worden in zijn insteekvoetje aan.
- ✓ Het alarm bevestigt de opslag van de nieuwe afstandsbediening of de nieuwe elektronische sleutel door een kort geluidssignaal met hoge toon (BEEP) en een kort knippersignaal met de led op het voertuig af te geven.
- ✓ Schakel het instrumentenpaneel uit om de opslagprocedure te beëindigen. Het alarm meldt het einde van de procedure met behulp van een geluidssignaal met lage toon (BOOP), gelijktijdig met een knippersignaal van de richtingaanwijzers.

OPSLAAN VAN NIEUWE AFSTANDSBEDIENINGEN/ELEKTRONISCHE SLEUTELS MET BEHULP VAN DE WERKENDE AFSTANDSBEDIENING

- ✓ Schakel het alarmsysteem uit.
- ✓ Schakel het instrumentenpaneel in. De op het voertuig aanwezige led gaat 0,5 sec. branden; binnen deze tijd moet EERST het gespikkelde knopje en METEEN DAARNA het gladde knopje van de werkende afstandsbediening ingedrukt worden.
- ✓ Het alarm meldt het begin van de opslagprocedure door een lang geluidssignaal met lage toon (BOOP), een lang geluidssignaal met hoge toon (BEEP), gelijktijdig met twee knippersignalen van de richtingaanwijzers af te geven.

- ✓ Druk op een knopje van de afstandsbediening die opgeslagen moet worden of breng de sleutel die opgeslagen moet worden in zijn insteekvoetje aan.
- ✓ Het alarm bevestigt de opslag van de nieuwe afstandsbediening of de nieuwe elektronische sleutel door een kort geluidssignaal met hoge toon (BEEP) en een kort knippersignaal met de led op het voertuig af te geven.
- ✓ Schakel het instrumentenpaneel uit om de opslagprocedure te beëindigen. Het alarm meldt het einde van de procedure met behulp van een geluidssignaal met lage toon (BOOP), gelijktijdig met een knippersignaal van de richtingaanwijzers.

TOEVOEGING VAN NIEUWE AFSTANDSBEDIENINGEN AAN HET SYSTEEM (602698M)

Bij deze versie wordt het alarm met een afstandsbediening geleverd. Als de klant dit wenst, kan een nieuwe afstandsbediening aan het systeem worden toegevoegd. Ga hiervoor als volgt te werk.

OPSLAAN VAN NIEUWE AFSTANDSBEDIENINGEN MET BEHULP VAN DE WERKENDE AFSTANDSBEDIENING

- ✓ Schakel het alarmsysteem uit.
- ✓ Schakel het instrumentenpaneel in. De op het voertuig aanwezige led gaat 0,5 sec. branden; binnen deze tijd moet EERST het gespikkelde knopje en METEEN DAARNA het gladde knopje van de werkende afstandsbediening ingedrukt worden.
- ✓ Het alarm meldt het begin van de opslagprocedure door een lang geluidssignaal met lage toon (BOOP), een lang geluidssignaal met hoge toon (BEEP), gelijktijdig met twee knippersignalen van de richtingaanwijzers af te geven.
- ✓ Druk op een knopje van de afstandsbediening die opgeslagen moet worden.
- ✓ Het alarm bevestigt de opslag van de nieuwe afstandsbediening of de nieuwe elektronische sleutel door een kort geluidssignaal met hoge toon (BEEP) en een kort knippersignaal met de led op het voertuig af te geven.
- ✓ Schakel het instrumentenpaneel uit om de opslagprocedure te beëindigen. Het alarm meldt het einde van de procedure met behulp van een geluidssignaal met lage toon (BOOP), gelijktijdig met een knippersignaal van de richtingaanwijzers.