

Kymco DTX 360 (2021-2022)

3440/EX – 3443/XDX



3440/EX



3443/XDX

## MONTAGGIO

Utilizzare la viteria originale.

- 1) Preassemblare sulla lastra i passacavi in gomma ed inserire le boccole metalliche
- 2) avvitare (senza stringere) un fissaggio alla volta avendo cura di inserire tra la piastra originale ed il parabrezza, la rondella di spessore 4mm fornita IN DOTAZIONE.
- 3) una volta inserite tutte le rondelle, stringere il tutto

## FITTING

Use the original screws.

- 1) Preassemble the rubber grommets on the plate and insert the metal bushings
- 2) screw (without tightening) one fixing at a time, taking care to insert the 4mm thick washer supplied with the machine between the original plate and the windscreen.
- 3) once all the washers have been inserted, tighten everything