



Per il fissaggio utilizzare la bulloneria e i gommini originali montati nello stesso ordine