



NR. DESCRIZIONE QUANTITA'

-1	DISTANZIALE FILETTATO	2	-9	VITE TSPEI M 6x15	4
-2	BRACCIO Dx/Sx ANTERIORE	2	-10	DADO M 6 AUTOBLOCCANTE	6
-3	VITE ORIGINALE	-	-11	VITE TCEI M 6x40	2
-4	BRACCIO Dx/Sx POSTERIORE	2	-12	GUARNIZIONE	2
-5	VITE TE M 6x15	2	-13	FASCETTA	2
-6	RONDELLA GROOWER Ø 6	2	-14	DISTANZIALE	2
-7	RONDELLA PIANA Ø 6	8			
-8	SUPPORTO	1			

OPERAZIONI:

- SVITARE LE VITI E I DADI DI FISSAGGIO DELLA MANIGLIA POSTERIORE IN TUBO.
- AVVITARE I DISTANZIALI FILETTATI **-1-** SUI PERNI M 6 A LATO DEL TAPPO DEL SERBATOIO.
- FISSARE I BRACCI DI SOSTEGNO **-2-4-** AI PUNTI DI FISSAGGIO DELLA MANIGLIA POSTERIORE IN TUBO TRAMITE LA BULLONIA **-3-5-6-7-**. NON STRINGERE DEFINITIVAMENTE I BRACCI.
- AVVITARE IL SUPPORTO **-8-** AI BRACCI DI SOSTEGNO **-2-4-**, UTILIZZANDO I PARTICOLARI **-9-7-10-**.
- INSERIRE LE GUARNIZIONI **-12-** E LE FASCETTE **-13-** SULLA MANIGLIA ORIGINALE, COLLEGANDO I BRACCI **-4-** TRAMITE I PARTICOLARI **-7-10-11-14-**.
- CENTRARE E STRINGERE SALDAMENTE TUTTE LE VITI.