



Istruzioni di montaggio

- 1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede
- 2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio
- 3) serrare leggermente la bulloneria
- 4) montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale
- 5) stringere la bulloneria

Fly 2013

**INSERIRE TRA ASTA E EXPANDER
BOCCOLA DISTANZIALE 10X18 IN DOTAZIONE**

Istruzioni di smontaggio

- 1) allentare le viti M8x10 di 4-5 mm
- 2) dare un leggero colpo do martello sulla testa delle viti stesse per sbloccare il dado conico
- 3) sfilare gli attacchi dal manubrio

ELENCO BULLONERIA Kit 2167/E

Descrizione	Q.tà	Pos.
Aste DX-SX	1 +1	1
Rondella dentellata ø 8 ZB	2	2
Expander ZB	2	3
Dado conico M8 ZB	2	4
Vite TE M8x120	2	5
Boccola distanziale 10x18 Fly 2013	2	6