



**Istruzioni di montaggio**

- 1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede
- 2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio
- 3) serrare leggermente la bulloneria
- 4) montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale
- 5) stringere la bulloneria

**Istruzioni di smontaggio**

- 1) allentare le viti M8x110 di 4-5 mm
- 2) dare un leggero colpo do martello sulla testa delle viti stesse per sbloccare il dado conico
- 3) sfilare gli attacchi dal manubrio

**Elenco bulloneria parabrezza art. 1945**

	Descrizione	Q.tà	Pos.
	Asta dx+sx	1+1	1
	Rondella dentellata ø8	2	2
	Expander ZB	2	3
	Dado conico ZB M8	2	4
	Vite M8x110 ZB	2	5