

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Velgenlak</b>					
<b>Kleur 500 ml</b>	:	<b>Wit</b>	<b>Zilver</b>	<b>Goud</b>	<b>Steel</b>	<b>Zwart</b>	<b>Zwart</b>
					<b>Wheel</b>	<b>Hoogglans</b>	<b>Mat</b>
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>04003</b>	<b>04007</b>	<b>04008</b>	<b>04010</b>	<b>04018</b>	<b>04019</b>
<b>Kleur 150 ml</b>	:	<b>Zilver</b>					
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>02000</b>					
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>					
		<b>Wolframweg 2</b>					
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>					
		<b>Telefoon nummer</b>			<b>0561 – 69 44 00</b>		
		<b>Telefax nummer</b>			<b>0561 – 69 44 31</b>		

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige velgenlak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde stalen en lichtmetalen velgen en wieloppen.

## Productkenmerken

Sneldrogend  
Goede dekkracht  
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden  
Lichtecht en UV-bestendig  
Duurzame glans  
Goede oppervlakte hardheid  
Slijtvast en krasvast  
Uitstekende hechting

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml	150 ml
Basis	:	Acrylaathars	
VOS-gehalte	:	Circa 90% w/w	
Vaste stof	:	Circa 10% w/w	
Rendement	:	4 tot 5 velgen / wieloppen	Circa 1 velg / wielop
Stofdroog	:	Na 5 tot 10 minuten	
Kleefvrij	:	Na 10 tot 20 minuten	
Uitgehard/Overspuitbaar	:	Na 2 uur	
Hittebestendig	:	Tot 110°C	

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren en gronden met een voor de ondergrond geschikte MoTip primer. De grondlaag na droging licht schuren (korrel 600).

### Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De velgenlak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Voor het verkrijgen van hoogglans, een aflaklaag MoTip acryl blanke lak aanbrengen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**